Martellato



Digital scale

Bilancia digitale
Báscula digital

Hand book of use and maintenance - Manuale d'uso e manutenzione
Manual de uso y mantenimiento

ESPAÑOL

Gracias por su compra

Para el correcto uso y mantenimiento de la báscula,
lea atentamente las instrucciones.

Consejos de uso y cuidado

· Coloque la báscula sobre una superficie dura y nivelada para garantizar la máxima precisión.
· No deje caer ni sacuda la báscula, podría dañarse.
· No utilice limpiadores químicos abrasivos.
· Limpie la báscula con un paño húmedo.
· Para asegurar la vida útil de la báscula, no la deje en ambientes húmedos o demasiado calientes.
· Retire la batería si no se usa durante mucho tiempo.
· Si eso no funciona, verifique la batería y asegúrese de que tenga el voltaje correcto. Compruebe la carga de la batería después de un uso prolongado.
· Esta báscula es solo para uso doméstico y no debe usarse con fines comerciales.
· No deje la báscula en posición vertical.
· Asegúrese de que las teclas no estén mojadas.
· No deje objetos almacenados en la báscula.


Debido a las continuas mejoras, este producto está sujeto a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Sistema de sensores de calibre de alta precisión
Indicación de peso en tiempo real.
Panel táctil
Superficie de vidrio templado
Capacidad: 5 kg
División: 1g / 0.05oz / 1ml / (1/8 cup)
Función Tara
On manual / Off manual y Auto
Unidad: g / oz / ml taza
(ml y taza para agua o leche solamente)
Puesta a cero automática
Indicación de sobrecarga / baja potencia
Fuente de alimentación: 4 pilas AAA de 1,5 V
(incluidas en el paquete)


Apagado

La báscula se apaga después de presionar "TARE" durante 2 segundos.
La báscula se apaga automáticamente después de unos 60 segundos si no se realiza ninguna operación.



Cambios de unidad (g / oz / ml / cup)

Presione “MODE” una vez, la unidad se cambiará por g / oz / agua (ml) / agua (taza) / leche (ml) / leche (taza).




Medir Ml / Taza

Coloque el recipiente en la báscula, presione “TARE” para cancelar el peso del recipiente.
Luego vierta agua o leche, presione “MODE” l ml o taza para controlar el volumen.

Operación


Pesado

Fase 1: Coloque la báscula sobre una superficie dura y nivelada.
Fase 2: Presione la tecla “TARE” una vez, la pantalla LCD mostrará cero.
Fase 3: Coloque los alimentos en la superficie y se mostrará el peso.



Función de tara

Fase 1: Coloque el recipiente sobre la superficie, la pantalla LCD mostrará el peso del recipiente
Fase 2: Presione “TARE” para borrar el peso del recipiente (restablecer a cero).
Luego, coloque el alimento en el recipiente, la pantalla LCD solo mostrará el peso del alimento.
Repita presionando “TARE” para pesar otros alimentos.
Fase 3: La pantalla LCD mostrará el valor negativo del recipiente si se quita junto al alimento de la superficie.
Presione “TARE” nuevamente, la pantalla mostrará cero en 2 segundos.



Nota:

Si se tara el peso por debajo de 100 g, se mostrará




Si se tara el peso por encima de 100 g, se mostrará



Inserte las pilas

Abra la tapa
Instale las 4 pilas AAA de 1,5 V como se muestra en el dibujo. Después de instalar las baterías, vuel-va a colocar la tapa. La polaridad incorrecta provoca un impacto permanente en los componentes electrónicos.



Indicación de error

Cuando la batería se agote, se mostrará 

Cuando la balanza no es estable antes de pesar, se mostrará 

Cuando la báscula está sobrecargada (más de 5 kg), se mostrará 

CE RoHS

+39 049 7800155

Rev 2024 01